# **MITSUBISHI**

三菱オーブンレンジ(家庭用) <sup>形名</sup> RO-DS5

取扱説明書 / メニュー集



この商品は、待機時消費電力ゼロです。 使っていないときは、自動的に電源が切れます。ドアを開閉すると電源が入ります。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

## 電源の「入/切」(待機時消費電力ゼロ)

調理後など使用していないとき、省エネのため自動的に電源が切れます。

**電源を入れる**……ドアを開けると 電源が入ります。 表示部は「0」を 表示します。

- 電源プラグを差込んだだけでは、 電源は入りません。
  - (キーを押しても受付けません。)
- ドアが開いているときは、ドアを閉めると、 電源が入ります。

## **電源を切る……電源は自動的に切れます。** 表示部の「0」は消えます。

- 調理終了後、5分過ぎると電源が切れます。
- ●また、5分以上操作しないと(ドアが開いていても) 電源が切れます。

## 加熱のしくみ

## レンジ加熱

## 電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、水の分子にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時に加熱されます。

(あたため・のみもの・解凍・冷凍食品・レンジ(「レンジ発酵」を除く)キー)

## 電波の性質

吸収



食品や水分に吸収





ガラス、陶器は通り抜け

射



金属に当たると反射 (レンジ加熱では使えない。) 火花の原因。

## ヒーター加熱

## オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱します。 設定できる温度は発酵30℃・40℃、100~250℃です。

#### (ケーキ・オーブンキー)



ケーキ、パンなどの お菓子をふっくら 焼き上げる。

## グリル・トースト

高温の上下ヒーターで表面に焦げめをつけます。 300℃の高温で加熱し、温度の変更はできません。

#### (トースト・両面グリルキー)



こんがり 焼き上げる。

## コンビ加熱(レンジャヒータ

雷波とヒーターで加熱 (フライ再加熱・レンジ [レンジ発酵]キー)

	ヘージ
ご使用の前に	電源の「入/切」(待機時消費電力ゼロ) 2 加熱のしくみ 2 安全のために必ずお守りください 4~8 各部のなまえ 本体 9 操作パネル 10 付属品 11 準備(カラ焼きをする) 12 使える容器・使えない容器 13
ふだんの使い方 (自動キー)	あたため・・・・・・・・・14~15 のみもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お好みの使い方	レンジ出力切換(500W/200W/レンジ発酵)/ 野菜の下ごしらえ…22~23 予熱なし オーブン(発酵)24 予熱あり オーブン25 両面グリル26
こんなときは	手動で加熱する場合の時間のめやす27 お手入れ28 故障かな?と思ったら40~41
保証など	保証とアフターサービス·······42〜43 仕様······裏表紙
メニュー集	メニュー集29~39

## ・メニュー索引 -

<ul><li>□コーヒー29</li><li>かちかちのアイスクリームを食べやすく29</li><li>あべかわもち29</li></ul>	おそうざい さやいんげんのえび風味あえ…30 ブロッコリーとコーンのサラダ…30 かぼちゃのサラダ …30 キャベツとウィンナーのスープ煮…31 レタスの温サラダ …31 きのこソテー …31 ハンバーグ …33 肉じゃが …33 さけのホイル焼き …34 たりの照り焼き …34	グラタン・ピザ マカロニグラタン ······32 冷凍グラタン(オーブン用) ···32 冷凍ピザ ·····32 お菓子・パン 型抜きクッキー ···35 チョコチップクッキー ···35 スポンジケーキ ···36 かんたんパン ···38 (レンジ発酵パン) カップケーキ ···38
● かちかちのアイスクリーム を食べやすく29 ● あべかわもち29	ブロッコリーとコーンのサラダ…30 かぼちゃのサラダ30 キャベッとウィンナーのスープ煮…31 レタスの温サラダ31 きのこソテー31 ハンバーグ33 肉じゃが33 さけのホイル焼き34 とりの照り焼き …34	冷凍グラタン 冷凍ピザ ・・ お菓子・パン型抜きクッキ チョコジケー かんたんパン (レンジ発酵

## 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

**企危険** 

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

△注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。(一例)



禁止



指示を守る

# ⚠危険

分解・修理・改造をしない





分解禁山

感電・発火・けが・異常動作の原因 \*修理は、お買上げの販売店または「三 菱電機 修理窓口」にご相談ください。 吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物などの異物、 指を入れない





感電・けがの原因

\*異物が入ったときは、電源プラグを 抜いて、お買上げの販売店または 「三菱電機 修理窓口」にご相談くだ さい。

# ⚠警告

## アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因




アース線接続

#### アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむいて、アース端子に確実に固定する。





#### アース端子つきコンセントがない

ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には接続しない。

感電・爆発・引火の原因

お買上げの販売店にアース工事(D種接地工事)をご相談ください。(工事は有料)アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

# ⚠警告

## お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





やけど・感電・けがの原因


## 電源コード・プラグを傷つけない





高温部(排気口など)に近づけたり、重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたりすると、破損して感電・発火の原因

## 調理中に電源プラグを抜差ししない



感電・発火の原因

# 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う





コンセントを他の器具と同時に使ったり、 机や家具のコンセントを使うと、異常発 熱して発火・火災の原因

\*延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。

## 熱に弱い物を近づけない





- たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、 冷蔵庫(耐熱100℃未満)などの上 に置かない。
- ●燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない





感電・ショート・発火の原因

## 電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

お手入れは、電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

プラグを抜く

ノノノで動

感電・やけど・けがを防ぐため

ぬれた手で電源プラグを 抜差ししない



感電・火災の原因

# ⚠注意

## 壁との間をあける

- 排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火の原因
- 窓ガラスの場合、排気口(9ページ参照)と 20cm以上離す。

温度差で割れる原因

[消防法 基準適合]



間をあける



上記寸法をあけて設置する。

\*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

## 吸・排気口をふさがない

\*吸・排気口は9ページを 参照してください。



火災の原因

火気の近くや水のかかるところに 置かない


感電・漏電の原因

本体の上に 物を置かない



加熱しすぎて、変形・焦げ・ 発火の原因

水平で安定した 丈夫な場所に置く



防ぐため

\*置台は壁に固定することをおすすめします。 冷蔵庫の上、4輪キャスター付き置台は不 安定なためおすすめできません。

回転アミの上に魚や肉を置いたり、 バター、ジャムを塗ったパンを 焼かない



油脂などが底面に落ち、発火の原因

ドアに無理な力を加えない

電源プラグを持って抜く



プラグを持つ

電源コードを持って 引き抜くと感電・ショート・発火の原因

ドアに物をはさんだまま 使わない



電波もれによる障害の原因

長期間使わないときは、 電源プラグを抜く

感電や電波もれを防ぐため

絶縁劣化による感電・

漏電・火災を防ぐため



プラグを抜く



本体が倒れ、 けが・電波もれの原因

本体が転倒、落下したときは、 使用せず、点検を依頼する



\*落下を防止するために、別売の転倒防 止金具セット(部品コード: M18 363 200SET) をお買上げの販売店でお買 求めください。

食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない

付着したときは、必ずふき取る。 (特に右側面の電波出口、ドア、庫内、ラッチ)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因 →「お手入れ」28ページ

# ⚠注意

## 殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる



例) ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ

切れ目を

破裂して、やけど・けが・破損の原因

## ビンのふたや栓ははずす



密封性の高いふたも はずす。

容器が破裂して、やけど・けが・破損の原因

容器を取出すときは、熱くなって いることがあるので注意する

ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する



## 飲み物や食品などを加熱しすぎない

- ◆牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液 体、コーヒー、お酒、水、ジュースなど 突然沸とうして飛び散り(突沸)、 やけどの原因
  - \*加熱前にスプーンなどでかき混ぜ、様子 を見ながら加熱してください。
- ●少量の食品、干物、乾燥した物(のり、せ んべい、食塩)、スナック菓子、小さく切 った根菜など

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因 \*少量の食品は自動で加熱せず、手動で 様子を見ながら加熱してください。



やけどを防ぐため

## 乳幼児の離乳食・牛乳などのあたた めは仕上がり温度を確認する

やけどを防ぐため

発火の原因

温度を確認

## 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を 入れたまま、加熱しない



調理以外の目的に使わない



発煙・発火・故障の原因

## \*そのまま使わずに、必ず販売店に

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因 1. とりけしを押して、電源プラグを抜く。

食品が燃え出したら、ドアを開けない

2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、

鎮火を待つ。 / 鎮火しないときは、水か消火器 ∖で消す。



点検を依頼してください。

## レンジ加熱・コンビ加熱のとき

## 卵は割り、よくほぐす





ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作っ たり、あたため直しはしない。

破裂して、やけど・けが・破損の原因

## ヒーター加熱・コンビ加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (庫内・ドア・本体・天面など)に触れな L1

ただし、操作パネルや ドアハンドルはのぞく



付属品は素手で持たない。 高温のため、やけどの原因

## お願い

## 冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

## 落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障を防ぐため

付属品を落としたり、急冷しない けが・変形・ひび・欠け・割れの原因

## ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

ドアは急冷したり、ぶつけたり、 傷つけない。

直後やその後の調理中に、 ドアガラスが割れる原因

# テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線を近づけない

4 m以上離す。

画像の乱れ・雑音・通信エラーの原因

## 飲み物を あたため で加熱しない

突然沸とうして飛び散り(突沸)、 やけどの原因

\*食品をあたためるときは、決められた キーを使ってください。

## 丸皿にのせる分量は、 容器の重さを含めて4kgまでにする 重い物は丸皿の中央にのせる

故障を防ぐため

## レンジ加熱・コンビ加熱のとき

## 金属容器、金串、アルミホイルなどを使わない

アルミで加工したもの(紙やテープなど)や、金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因 → 「使える容器・使えない容器 | 13ページ

## 缶詰、レトルト食品などは 他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

## カラのまま加熱しない

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

市販の「レンジ用容器・道具」を使用 しての不具合や、本体が故障した場合 の保証はできない

→ 「使える容器・使えない容器 | 13ページ

## ヒーター加熱・コンビ加熱のとき

付属品の出し入れは、 ミトンや乾いた厚手の布などを使い、 両手でする


やけどを防ぐため


調理後の付属品は、本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

## 各部のなまえ


## 本体前面







\*キーを押したとき、加熱が終了したときは、ブザーが鳴ります。 (音量をかえたり、消すことはできません。)



自動メニューは、**あたため、のみもの、トースト、冷凍食品**(2メニュー)、**解凍**(2メニュー)、**フライ再加熱、ケーキ**で合計 9 メニューです。

※使わない

○必ず使う

## 付属品

アース線

加 熱方法 使 い 方 付 属 品 レンジ・オーブン・グリル・コンビ トースト 回転アミ 1 🗆 庫内底部の回転軸に差込む。 ●お手入れのとき以外は、差込 んでおく。 はずすときは、冷めてから真 っすぐ上に引き抜く。 回転アミの上にのせる。 九.皿 汚れたまま使わない。 (セラミック製) 1 🗆 焦げつき・変色の原因。 ●強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れの原因。 加熱中や加熱直後は、丸皿に 直接触れない。やけどの原因。 丸皿や食品を出し入れするとき はミトンや乾いた厚手の布など

本体背面に取付けてある。「アースの取付け方 | → 4 ページ

取扱説明書/メニュー集(本書) 1部 保証書 1部

を使う。

て取出す。

\*オーブン・グリル調理時の丸皿の出し入れ用 「持ち手」 が別売品としてあります。 (部品コード: M18 316 180U)

丸皿がはずれる原因。

食品は、ずらさずに持ち上げ

お買上げの販売店でお買求めください。

1本

\*付属の丸皿を割ってしまったときは、お買上げの販売店でお買求めください。 付属の丸皿以外の皿は使わないでください。故障の原因。

## 準備(カラ焼きをする)

## (ヒーター加熱)

## 初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

●ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、最初に庫内の油を焼き切ります。


#### お願い

煙やにおいが出ますが故障ではありません。窓を開けるか、換気扇を回してください。

1 電源プラグを コンセントに差込み、 ドアを開ける



2 回転アミを 回転軸に差込み、 ドアを閉める



#### お願い

丸皿、包装材、燃えやすい 紙などは必ず取る。

3 オーブンを 1回押す



4 温度 ▲ を押して 「250°C」に合わせる



発酵30℃・40℃、100~250℃ (10℃単位)を表示。

5 時間 10分 を押して 「10分」に合わせる



6 スタートを押す

カラ焼きがスタート。



終了 終了音が鳴る

\*調理は本体が冷めてから行う。

## ⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・回転アミ・本体・ 天面)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

#### (お知らせ)

カラ焼きをする前に調理しても、食品には影響ありません。

## 使える容器・使えない容器


●使える \*使えない コンビ加熱 容器の種類 レンジ加熱 ヒーター加熱 (レンジ+ヒーター) 陶器、磁器 使える **\*ただし、ひび、傷、金銀の模様、色絵のある器は、傷めたり、火花が** 出るので使えない。 耐熱性ガラス容器 使える \*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、急熱、急冷すると割れることがある。 耐熱性のない 使えない ガラス容器 クリスタルガラス、カットガラス、強化ガラスなども使えない。 耐熱性 使えない 使える プラスチック容器 耐熱温度が140℃以上で、「電子レン \*ただし、オーブン・グリル指定のものは ジ使用可」の表示のある物が使える。 使える。 \*ただし、電波で変質する物、砂糖・ 油分の多い料理など、高温になる食 品には使えない。 その他 使えない プラスチック容器 ●耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質する物も使えない。 (例:スチロール、ポリエチレン、メラミン、ユリア、フェノール樹脂など) \*ただし、スチロールトレーは解凍のみ使える。 漆器、 使えない 竹・木・炭・籐・紙製品 焦げたり、塗りがはがれたり、ひび割れすることがある。 \*ただし、紙、楊枝、竹串などは料理によっては使うことがある。 ラップ 使える 使えない 【使えない 耐熱温度が140℃以上の物が使える。 \*ただし、手動 \*ただし、手動 オーブン「発酵」には レンジ「レンジ \*ただし、砂糖・油分の多い料理な 使える。 発酵」には使える。 ど、高温になる食品には使えない。

使える

えない。

\*ただし、取っ手などが

プラスチックの物は使



\*ただし、アルミホイルは電波を反

射する性質を利用して部分的に使

使えない

うことがある。

(解凍など)

金属容器、金串、金網、

アルミホイルなど

使えない

## あたため (常温・冷蔵)

## (レンジ加熱)





- ごはん、おかずなどのあたため直しが、自動でできます。
- ●食品の分量は約100~500gです。
- 冷蔵品はあたたまりにくいため、お好みにより仕上がり ▲ (強め) で加熱してください。
- 出力500Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒27ページ

## 食品を入れる

容器に入れて丸皿にのせる。

## 2 あたためを押す

加熱がスタート。



加熱表示を続ける。 (残り時間は表示しない。)

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** ▲ (強め) を選ぶ。 (**仕上がり** ▼ (弱め) は選べない。)



## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき もう一度食品を庫内に入れて あたため を押す。

#### お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。 破裂して、やけど・けが・破損の原因。
- ■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容器の調味料を 取除いてから加熱する。
- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを のせない。とけたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、手動レンジ「500W」で様子を見ながら 加熱する。

#### お知らせ)

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

## ラップやふたをするもの

- しっとり仕上げたいとき
- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内が汚れるもののとき(カレーなど)
- ラップは、食品部はゆったりと、容器のふちはぴったりおおう。 (ラップの破裂防止のため)



野菜炒め 野菜の煮もの



カレー シチュー

## 下記の食品は それぞれのキーであたためる

- ■冷凍品(冷凍ではん・冷凍おにぎりなど)
  - ⇒冷凍食品「1.ピラフ」(20ページ)
- ■牛乳・お酒・コーヒーなど
  - **⇒のみもの**(16ページ)

(**あたため**では沸とうして飛び散ったり、) 上手に加熱できない

- ■肉まん・あんまん・パン
  - **→手動レンジ「500W」**(27ページ「あたため」)
  - 肉まん、あんまんは、水をふってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

## ラップやふたをしないもの

カラッと仕上げたいとき



**ごはんもの** ごはん・ピラフ

しっとり仕上げたいときは水をふる。



**汁もの**(1人分) みそ汁・すまし汁 加熱前にかき混ぜる。 / 突然沸とうして、飛び



**焼きもの** 焼き魚・焼きとり・ ハンバーグ

∖散りを防ぐため



**煮魚** 煮汁を少しかける。



しゅうまい

#### 使う容器は

- ■食品の量にあった大きさの陶器、磁器、耐熱性の容器を使う。 

  →13ページ
- ■ふたをするときは、密封性の高い物は使わない。 変形の原因。

#### 上手なあたためのコツ

■高さが均一になるように盛りつける。

/ 食品が薄くて、平らな物のときや少量 (100g未) 満) のときは手動レンジ 「500W」 で様子を見な がら加熱する

■加熱の途中や終了後に、かき混ぜたり、裏返しを する。

#### み も の

## レンジ加熱





### 沸とう検知機能

沸とうしたとき には、センサー が感知して自動 的に加熱は終了 する。

- 牛乳のあたためや酒かんが杯数を設定するだけで 自動でできます。
- 食品の分量は1~2杯です。
- 出力500Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 ⇒27ページ

## 食品を入れる

牛乳はマグカップに、お酒は耐熱性のコップなどに入れて、 丸皿にのせる。

## のみものを杯数分押す

(お酒は**仕上がり** ▼ (弱め)を使う。)

1 杯は **1 回押す** 



2 杯は 2 回押す



## 加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** ▼ (弱め) ▲ (強め) を選ぶ。



## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

(容器や取っ手も熱くなっていることがあるので気をつける)

●もっと熱くしたいとき 手動レンジ「500W」で様子を見ながら加熱する。

#### 上手な加熱のコツ

#### ■1杯分の分量のめやす

- 牛乳=約200mL お酒=約180mL (1 mL = 1 cc)
- 容器の7~8分目をめやすに入れる。 分量が少ないと沸とうすることがある。



#### ■分量に合わせて仕上がり調節を使う

- 分量が少ないとき⇒仕上がり ▼ (弱め)で調節する。
- 分量が多いとき → 仕上がり ▲ (強め) で調節する。


#### ■加熱後は

かき混ぜる。

#### ■首の細いとっくりは

上1/3をアルミホイルでおおって、 しっかりと押さえる。

■丸皿への並べ方





## ヒーター加熱

MITSUBISHI

のみもの

トースト 枚数セット

解 凍 1.肉 2.さしみ

冷凍食品 1.ビラフ 2.グラタン

フライ再加熱

とりけし

レンジ 出力切換

両面グリル

オープン (発酵)


温度・仕上がり 

時間・グラム


10分

1分·100g

10秒·10g



## 回転アミを使う。



## 丸皿をはずし、食パンを 回転アミにのせる

時間は約6~7分です。



1枚は片側に寄せる (中央は焼けない)

## トーストを枚数分押す

! I 枚

1枚は1回押す



2枚は2回押す

1~2枚のトーストが、枚数を設定するだけで

手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒27ページ

自動でできます。(グリル加熱です。)

加熱がスタート。

グリル

表示部は「グリル」が点滅し、20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき →10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** ▼ (弱め) ▲ (強め)を選ぶ。



## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと焼きたいとき **手動両面グリル**で様子を見ながら加熱する。

#### お願い

庫内に落ちたパンくずは早めにふき取る。

#### お知らせ)

- ■表と裏の焼き色は異なります。
- ■予熱は必要ありません。

#### 上手なトーストのコツ

- ■焼き色はパンの種類、厚さなどによって異なる
  - お好みに合わないときは、仕上がり ▼ (弱め) ▲ (強め) で調節する。
  - ◆ 冷凍パンは、仕上がり ▲ (強め)を使う。

#### ■回転アミへの並べ方



(庫内側面にパンが当たらないようにする)

## 凍

## レンジ加熱





#### 肉、さしみなどの半解凍がグラムを設定するだけで自動で できます。

- ●食品の分量は約100~500gです。
- ●肉は出力140W相当、さしみは出力120W相当のレンジ加熱
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒27ページ

## 食品を入れる

ラップをはずし、スチロールトレーごと丸皿にのせる。

\*丸皿より小さいスチロールトレーを使用してください。 大きいと丸皿が回転せず、上手に仕上がりません。

#### お願い

ラップ、飾りははずす。

## 解凍を押す

肉は1回押す

さしみ (魚介) は **2 回押す** 





## 3 グラム 1分·100g 10秒·10g を押して 食品の重さをセットする



## スタートを押す

加熱がスタート。



20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** ▼ (弱め) ▲ (強め)を選ぶ。



## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと解凍したいとき **手動レンジ [200W]** で様子を見ながら解凍する。

#### お願い

庫内や丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やしてから使う。(約15分)

## (お知らせ)

- ■加熱中はブーンとい う音が出たり、止ま ったりします。 これはレンジの動作 音です。
- ■食品の形状・初期温 度などによっては部 分的に煮えることが あります。

## 「肉類」(解凍を1回押す)



薄切り肉

冷凍時に、できるだけ 重ねないで平らにする。



とり肉

骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホイルを巻く。



ひき肉

冷凍時に、薄く平らな 形に小分けする。



かたまり肉

側面にアルミホイルを 巻く。

**仕上がり** ▲ (強め) を使う。

## 「魚介類」(解凍を2回押す)



まぐろ・切り身魚

厚さが均一でない場合は、薄い部分にアルミホイルを巻く。



えび

冷凍時に、重ねないで 平らにする。



一匹魚

頭、尾などの細い部分にアルミホイルを巻く。



アルミホイルを巻くときは、 丸皿からはみ出さないように巻く。 庫内の壁に触れて、火花の原因。

## ラップ包装のまま解凍するとき



付属の丸皿に直接のせて、 **仕上がり** ▼ (弱め)を 使う。

## 食器にのせて解凍するとき



ラップをはずし、

**仕上がり ▼** (弱め)を 使う。

#### 上手な解凍のコツ

#### ■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解凍しすぎを防ぐため**手動レンジ「200W」**で様子を見ながら解凍する。

- ■ホームフリージングは
  - 新鮮な物を選ぶ。
  - 飾りや敷き物は取除く。
  - 1回分(約200g)ずつに分けて、約3cm以内に 厚さをそろえる。
  - 空気を抜き、ラップなどで密封する。

#### ■厚みのある物、かたまり肉などは 側面にアルミホイルを巻く

側面だけ早く解凍されるのを防ぐことができる。

また、**仕上がり** ▲ (強め)を使う。

■細い部分、薄い部分にはアルミホイルを巻く 解凍のしすぎを防ぐことができる。

また、薄い物は**仕上がり** ▼ (弱め)を使う。

■仕上がりは半解凍

冷凍しておいた魚や肉の中心が、まだ少し凍って いる半解凍の仕上がりになる。 自動

## 冷 凍 食 品

## レンジ加熱





#### お願い

- ■丸皿が熱いときは、 耐熱性のない容器や ラップ包装した食品 などをのせない。と けたり、変形の原因。
- ■おべんとう用など 1 コ100g以下のものは、 手動レンジ「500W」 で様子を見ながら加 熱する。

## 上手な加熱のコツ

- ■パッケージに並べ方が 記載されているときは、 その並べ方にする。
- ■ピラフなどのご飯類、 パスタなどのめん類は、 加熱後かき混ぜる。

- 市販のレンジ用冷凍食品のピラフ・パスタ・グラタン類と、冷凍品(冷凍ではんなど)のあたためができます。
- 食品の分量は約100~500gです。
- 出力500Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。
  - ⇒27ページ「あたため」

## ↑ 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

	ラップ(内袋)	分 量	時間のめやす
ピラフ	有	約250g	約5分
パスタ	有	約200g	約5分
グラタン	_	1 皿約240g	約8分

※パッケージに記載の時間とは異なる場合があります。

#### お願い

オーブン用の冷凍グラタンには使わない。(火花の原因) 手動両面グリルで加熱する。⇒32ページ

## 🤈 冷凍食品を押す

ピラフは**1回押す** (パスタ・冷凍品)



#### 加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、 20秒後、加熱表示する。 (残り時間は表示しない。)

●仕上がりの調節をしたいとき→10ページ

スタート後、20秒以内に **仕上がり ◆** (強め)を選ぶ。 / **仕上がり ▼** (弱め)は

選べない。

## グラタンは 2 回押す



#### 加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、 20秒後、加熱表示する。 約4~8分後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき→10ページ

スタート後、20秒以内に

**仕上がり ▼**(弱め) **▲**(強め) を選ぶ。

## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき手動レンジ「500W」で様子を見ながら加熱する。

#### (お知らせ)

- ■上手にできないときは、パッケージに記載の時間を参考に、手動レンジ 「500W」で様子を見ながら加熱してください。
- ■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

#### 使う容器は

- ■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。 ➡13ページ
- ■ふたをするときは、密封性の高いふたは使わない。変形の原因

## フライ再加熱/ケーキ

## コンビ加熱





## / ヒーター加熱

## 例:分一字を焼くとき

## 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

## ク ケーキを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、20秒後、 残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** ▼ (弱め) ▲ (強め) を選ぶ。

## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

## (お知らせ)

- ■設定温度の変更はできません。
- ■予熱は必要ありません。

#### **―― フライ再加熱 -**

#### ラップ・包装ははずす

- コンビ加熱です。レンジとヒーターで加熱するので、アルミホイル、 金属製の容器は使えません。(火花の原因)
- 調理済みのフライなどをサクッと仕上げます。
- 食品の分量は約100~300gです。
- 食品は丸皿に直接のせます。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →27ページ

#### 上手な加熱のコツ

- ■厚みのある物は仕上がり ▲ (強め)を使う。
- ■薄い物やクリームコロッケのような中身のやわらかい物は 仕上がり ▼ (弱め)を使う。

- ケーキ

オーブン加熱です。 スポンジケーキ →36ページ

## レンジ出力切換(500W/200W/レンジ発酵)

## レンジ加熱





## 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

## レンジを押す

「500W | は**1回押す** 「200W | は**2回押す** 

レンジ出力は「500W」、「200W」、「レンジ発酵」 が選べます。「レンジ発酵」はコンビ加熱です。 ● 設定できる時間は、「500W」、「レンジ発酵」が

10秒~20分、「200W」が10秒~90分です。

「レンジ発酵」は3回押す







## 時間 (10分) (1分·100g) (10秒·10g) を押して 時間を合わせる



20分以上は分のみを表示。

## スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。



## 加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

## (お知らせ)

■加熱中など、ドアの 内側がくもることが あります。

ドアの内側に露がつ き、床にたれたとき は、布でふいてくだ さい。

■レンジ出力調節のた め、ブーンという音 が出たり、止まった りすることがありま す。

## お願い

丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを のせない。溶けたり、変形の原因。

#### 上手な加熱のコツ

- ■加熱時間は、食品の量が2倍になると2倍弱になる。
- ■加熱時間を短めにし、途中でできばえを見て調節したり、 かき混ぜや裏返しをする。
- ■煮こみのとき
  - ふきこぼれを防ぐため、必ず深めの耐熱容器を使う。
  - ふたがないときは、ラップをかける。
  - 落としぶたは、耐熱容器よりもひとまわり小さめの皿や オーブンシートでもよい。

## 野菜の下ごしらえ レンジ[500W]を使って…

#### (お知らせ)

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふい てください。

## 葉・花・果菜

100g=約2分 200g=約3分 300g=約4分

#### なす



加熱後、水にさらしてアクを抜く。

## ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラップに 包む。アクの強い物は、加熱後、 水にさらしてアクを抜く。

#### グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむく。穂先と 根元を交互に重ねてラップに包む。 加熱後、水にさらして色止めをする。

## 根菜・火の通りにくい物

100g=約3分 200g=約4分 300g=約6分 400g=約8分

#### じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむらす。

#### かぼちゃ



大きさをそろえて平らにし、ラップに包む。

#### とうもろこし



皮をむいてラップに包む。はじける音がするときがある。

## 細かく切ったもの・少量のとき

#### 玉ねぎのみじん切り



中1コ (200g) =約4分 ふたをしないで加熱する。

## にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふたをして 加熱する。

#### お知らせ)

薄く切った物、小さく切った物 (にんじん、ミックスベジタブルなど)の少量加熱は、火花が出ることがあります。この場合は耐熱容器に入れ、ひたひたの水を加えたり、様子を見ながら加熱してください。

## 上手な加熱のコツ

- ■洗ったあとの水気を残したままラップに包んで加熱する。
- ■厚さや大きさをそろえて加熱する。
- ■ブロッコリーやカリフラワーは、小房に分けて太い部分に切り込みを入れる。
- ■加熱途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。
- ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさらしてアクを抜く。

## オーブン(発酵)

## ヒーター加熱





## 上手な加熱のコツ

- ■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、仕上がりがよくないことがある。お好みの仕上がりになるように温度や時間をかえる。
- ■加熱中は、ドアの開閉は 控えめに。
  - (庫内温度が下がる原因)
- ■加熱後は、焦げを防ぐため、、すぐに取出す。

- オーブン料理やパン生地の発酵に使います。
- 設定できる温度は発酵30℃・40℃、100~250℃、 時間は10秒~60分です。

## 予熱なし

## 1 食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

## ク オーブンを押す



## 3 温度 ▼ ▲ を押して 温度を合わせる



発酵30℃・40℃、100~250℃ (10℃単位)を表示。

## 4 時間 10分 1分·100g 10秒·10g を押して 時間を合わせる



20分以上は分のみを表示。

## **5** スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

加熱の途中で温度を変更したいとき(発酵は変更できない)温度 ▼ ▲ を押して、温度を合わせる。



## 加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

#### (お知らせ)

- ■発酵は夏場や冬場など室温の高低や、庫内に入れる食品や容器によって、 発酵中の庫内の温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の温度・時間を調節してください。

## ヒーター加熱

予熱のときは、 丸皿、食品は入れない。



#### 予熱が必要なメニューのときに使います。

- 設定できる温度は100~250℃、時間は10秒~60分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約6~12分です。

#### 予熱あり

## オーブンを2回押す



## お願い


丸皿ははずす。

## 温度 ▼ ▲ を押して 温度を合わせる



100~250℃ (10℃単位)を表示。

## スタートを押す





加熱表示する。



## 予熱終了 予熱終了音が鳴る

30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。



## (お知らせ)

保温が終了すると続けて操作できません。 手順1からやり直してください。

## 食品を入れる

丸皿に食品をのせ、 庫内にセットする。



## 上手な加熱のコツ

⇒24ページ

#### オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上 がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く 食品を入れて、加熱する。

## ⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、やけどに注意する

## 予熱なし (24ページ) の 手順4~5で加熱する

## 両面グリル

## (ヒーター加熱)





- ●表面を焦がす料理に使います。
- 300℃の高温で加熱します。(温度の変更、予熱はできません。)
- ●設定できる時間は10秒~30分です。

## 1 食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

## つ 両面グリルを押す



## 3 時間 10分 1分·100g 10秒·10g を押して 時間を合わせる



20分以上は分のみを表示。

## ▲ スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。



## 加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

## 手動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。 食品の様子を見ながら加熱してください。

## **あたため**(レンジ [500W]で加熱する)

ری	りたんとり(レフター500001」で加熱する)						
Х.	ニュー	ラップ	分 量	加熱時間のめやす			
ごはん		—	1人分(150g)	約1~1分30秒			
<u>L.</u>	ラフ	_	1 Ⅲ (250g)	約2分30秒~3分			
UK	ゅうまい	—	15⊐ (225g)	約1分30秒~2分			
焼	き魚	_	1切 (70g)	約50秒~1分			
み	そ汁	_	1杯 (150mL)	約2~2分30秒			
ス-	ープ	_	1杯 (200mL)	約2分30秒~3分			
焼き	きそば	有	1 Ⅲ (300g)	約2~3分			
野萝	束炒め	有	1 Ⅲ (250g)	約2~3分			
野菜	の煮もの	有	1 Ⅲ (300g)	約2~3分			
カ	レー	有	1 III (200g)	約1分30秒~2分			
肉	まん	有	1 ⊐ (80g)	約50秒~1分			
あん	んまん	有	1 ⊐ (80g)	約50秒~1分			
<b>□</b> -	ールパン	—	1 □ (30g)	約10秒			
	ごはん	有	1人分(150g)	約2分30秒~3分			
	カレー	有	1 Ⅲ (200g)	約5~6分			
	グラタン		1 Ⅲ (240g)	約7分			
	焼きおにぎり	_	2 ⊐ (100g)	約2分			
冷速	ピラフ	有	1 Ⅲ (250g)	約4~5分			
凍	スパゲティ	有	1人分(200g)	約4~5分			
	しゅうまい	有	15⊐ (225g)	約4~5分			
	肉まん	有	1 ⊐ (80g)	約1~1分20秒			
	あんまん	有	1 ⊐ (80g)	約1~1分20秒			

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

## のみもの(レンジ [500W]で加熱する)

メニュー	ラップ	分量	加熱時間のめやす
牛乳	_	1杯 (200mL)	約1分30秒~2分
コーヒー		1杯 (150mL)	約1分30秒
お酒		1杯 (180mL)	約1~1分20秒
	-		

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

## **トースト**(**両面グリル**で加熱する)

	分 量	加熱時間のめやす
常温	1~2枚	約6~6分30秒

\*丸皿ははずす。

## **解凍**(レンジ [200W]で解凍する)

	分量	ラップ	加熱時間のめやす
1	100g	_	約1~2分
I.  肉	200g	_	約3~4分
	300g	_	約4~5分
2.	100g	_	約1~2分
さし	200g	_	約2~3分
<i>3</i>	300g	_	約3~4分

## フライ再加熱(両面グリルで加熱する)

	分 量	ラップ	加熱時間のめやす
常温·冷蔵	100~300g	_	約10~12分

お手入れのときには安全のため、次のことを必ずお守りください。

## 電源プラグを抜く

ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因



## ⚠注意

## 本体が冷めてから行う



やけどを防ぐため

## お願い

#### ■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなった り、火花・煙・さび・腐食・ドアのひ び・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に

## ■布やスポンジと、うすめた台所用中性洗剤を使い、 次の物は使わない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

- みがき粉・クレンザー(丸皿には使える。)
- 金属タワシ、スポンジのナイロン面など
- アルカリ性や酸性の洗剤
- ナイロン面 揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・ベンジン・シンナーなど

## 本体・庫内

#### かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

\*汚れをふき取った跡が残りますが、ご使用上さしつかえありません。

## 庫内

脱臭コーティングがしてあり、 ヒーターの高温で自動的にに おいをやわらげる。

- コーティングを長持ちさせる ために、固い物でこすらな い。柔らかい布でふく。
- においが気になるときは、 カラ焼きをする。→12ページ

## 上ヒーター

金属タワシなどで強くこすらない。 強い衝撃を加えない。 ガラス管の割れの原因。

## 外観

■ドア・操作パネル 油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。

■吸気口 ⇒9ページ 性能を維持するため、ほこ りがつかないように、乾い た布で定期的にふく。

## ラッチ

汚れをつけたまま使わない。 故障の原因。

#### 底面

回転アミをはずしてふく。 回転アミをはずすときは、真っ すぐ上に引き抜く。

## 電波出口(カバー)

汚れをつけたまま使わない。焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらない。 傷・破れの原因。

\*汚れがひどく落ちないときは、販売店にご相談のうえ、 電波出口のカバーを交換してください(有料)。

## 付属品


## スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

- 汚れはすぐにふき取る。
- 丸皿の落ちにくい汚れは、クレンザーでこすり落とす。 汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色の原因。

#### お願い

■金属タワシなどでこすらない 傷・割れ・火花の原因。

## 28



- ほとんどの写真は、調理後別の器に盛りつけたものです。
- 計量は1カップ=200mL、 大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)
- 卵の大きさにより、焼き色、ふくらみなど仕上がりが多少異なります。
- 料理の仕上がりは、電源電圧・室温・食品の分量・初期温度などで変化します。

## 知っていると便利なレンジ活用法!

#### ◆コーヒー

材料(1人分)

・ インスタントコーヒー小さし	` 1 تا
水150	mL

1 mL= 1 cc

#### 作り方

カップにインスタントコーヒー、水を入れて レンジ「500W」で約1分30秒~2分加熱する。

## **◆かちかちのアイスクリームを食べやすく**

ラップなしで丸皿にのせてレンジ「200W」で様子を見ながら加熱する。

## ◆あべかわもち

#### 材料 (23分)

_		
	もち2コ (1コ50g)	
	きな粉······20g	
	砂糖······20g	
	塩少々	

- 1 きな粉、砂糖、塩を混ぜ合わせる。
- 2 もちを水にさらし、1にまぶして耐熱皿にのせる。
- 3 丸皿にのせてレンジ「500W」で約1~1分30秒加熱する。 もちがふくらんできたら、でき上がり。



● 手軽で簡単、スピーディに!野菜たっぷり、おいしくクッキング。野菜はレンジで加熱すると、 甘みやうまみが加わり、ビタミンの損失もおさえられるなど、多くの利点があります。

## さやいんげんのえび風味あえ

丰一名	レンジ [500W]	/H屋口	
加熱時間	約3~4分	门间	



-	材料(2人分)	
+.	やいんげん	00~
	( 干しえび (湯で戻し、みじん切り)…大さ	<u> </u>
	┃ねぎ(みじん切り)大さ	5じ1
A	₹ サラダ油 ・・・・・・・・・・・大さ	ごじ1/2 ·
	だし汁大さ	5じ1 !
	↓しょうゆ大さ	[U1/2

#### 作り方

- さやいんげんは5cm程度の斜め切りにする。
- 2 耐熱容器に1を入れ、Aを混ぜ合わせてかける。 ラップをかける。
- 丸皿にのせ、レンジ「500W」で約3~4分加熱する。

## ブロッコリーとコーンのサラダ



丰一名	レンジ [500W]	. 什尾口	
加熱時間	約3~4分	り偶品	

#### 材料(2人刀)

【 ブロッコリー1株	(150g)
スイートコーン(ホール)	
、にんじん (薄切り)	·····少々 /

#### 作り方

- 1 小房に分けたブロッコリー、コーン、にんじんを 耐熱容器に入れる。
- ラップをかけて丸皿にのせ、レンジ「500W」で 約3~4分加熱する。
- 3 お好みのドレッシングをかける。

☆冷凍のコーンを使うときは、解凍してください。

## かぼちゃのサラダ



丰一名	レンジ [500W]		
加熱時間	約3~4分	门周吅	

· 一	料(2人分)、
√ かぼちゃ	·····130g
マヨネーズ	20g
ナチュラルチーズ	30g

- ↑ かぼちゃは種とわたを取って洗い、厚さ5 mmに切る。
- か耐熱容器に1、マヨネーズ、チーズをのせ、ラップをかける。
- 丸皿にのせて、レンジ [500W]で約3~4分加熱する。

## キャベツとウィンナーのスープ煮



丰一名	レンジ [500W]	/ / / / /	
加熱時間	約5~8分	门间	

材料(2人分)	
キャベツ	·····100g
<b> </b> ウィンナー	
『スープ (熱湯+固形スープの素 1 コ)…	400mL
、塩・こしょう	…各少々
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

## 作り方

- 1 キャベツは芯を除いて一口大に切る。 ウィンナーは半分に切る。
- 2 深めの皿に1、スープ、塩、こしょうを入れる。
- **3 2**にラップをして、レンジ「500W」で約5~8分加熱する。

## レタスの温サラダ



丰一名	レンジ [500W]	付属品	
加熱時間	約2~3分		

0	材料(2人万)		
0	レタス	·150g	
	かつおぶし		
0	ごま油	·適量	
0	しょうゆ	·適量	
	•		

## 作り方

- ¶ レタスは大きめにちぎる。
- 2 深めの皿にレタスを入れて、かつおぶし、ごま油、 しょうゆをかける。
- **3 2**にラップをして、レンジ「500W」で約2~3分加熱する。

## きのこソテー



キー名	レンジ [500W]	H 屋 D	
加熱時間	約3~4分	门周吅	

材料(2人分)	
えのき	合わせて約200g
塩・こしょう	各適量

- えのきとしめじは小房にほぐす。
- う 耐熱容器にすべての材料を入れて混ぜる。
- **3 2**にラップをして、レンジ [500W]で約3~4分加熱する。



丰一名	両面グリル	付尾口	
加熱時間	約18~23分	门周吅	

al	材料(2人分)、	
	マカロニ (ゆでて油をからめる)50g とり肉 (一口大に切る)50g 玉ねぎ (薄切り)中 <sup>1</sup> /4コ(50g) むきえび50g マッシュルーム (スライス)小/2缶 白ワイン・バター各大さじ ½ 塩・こしょう各少々 バター (型にぬるもの)適量 ナチュラルチーズ (または粉チーズを適量) …40g	
	<b>ホワイトソース</b> バター	

#### $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

## *冷凍グラタン*(ォーブン用) *冷凍ピザ*(ォーブン用)


丰一名	両面グリル	付属品	
加熱時間	約25~30分	门馮吅	

−ブン用冷凍グラタン… 1 ~ 2 皿(1 皿約220g)

## 作り方

- 丸皿にグラタンを 並べる。
- 両面グリルで約25~ 30分焼く。

☆市販のレンジ用冷凍グラタ ンは、**冷凍食品「2.グラ タン**」を使う。 **→**20ページ



#### 作り方

- ホワイトソースを作る。(下記参照)
- 耐熱容器にAを入れ、丸皿にのせて レンジ 「500W」 で約4分加熱して混ぜる。
- 半量のホワイトソースでマカロニと2をあえる。
- ♪ グラタン皿にバターをぬり、3を入れる。 残りのホワイトソースをかけて、チーズをのせる。
- **5** 丸皿に並べて**両面グリル**で約18~23分焼く。

☆ホワイトソースが冷めたときは**手動 レンジ 「500W」** であたためてから、焼いてください。

## ホワイトソースの作り方

- 耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、丸皿にの せて レンジ 「500W」で約 1 分30秒 加熱する。
- 1を泡立て器で混ぜながら、牛乳を少しずつ 入れ、丸皿にのせて **レンジ [500W]で約7分** 加熱する。

途中で2~3回混ぜ、でき上がりに塩、こ しょうをふり、味をととのえる。

キー名	両面グリル	付尾口	
加熱時間	約10~15分	门周吅	

市販のオーブン用冷凍ピザ… 1 枚(直径約14cm)


#### 作り方

- 丸皿にピザをのせる。
- **両面グリルで約10~15分**焼く。

☆市販の冷蔵ピザは、

**両面グリルで約8~12分**焼く。





丰一名	レンジ [500W]	//EP	
加熱時間	約3~4分	门周吅	

	材料(2人分)
	ひき肉(合挽き)150g
	玉ねぎ(みじん切り)中½コ(100g) 卵
	別 ············/2コ ; パン粉 ··········//2カップ !
	塩・こしょう・ナツメグ各少々 \
1	サラダ油大さじ 1

## 作り方

- **1** 玉ねぎは耐熱容器に入れ、丸皿にのせて レンジ「500W」で約3~4分加熱する。
- 2 ボウルに1、ひき肉、卵、パン粉、調味料を入れ、 粘りがでるまでよく練る。 4 等分にして両手に たたきつけて空気を抜き、小判形にまとめて中 央を少しくぼませる。
- **3** フライパンを中火で熱して、サラダ油をしき、**2**の 両面に焼き色をつけて耐熱皿にのせる。
- **4 3**を丸皿にのせて レンジ 「500W」で約3~4分加熱する。





丰一名	レンジ [500W]+[200W]	/ <del> </del>	
加熱時間	約15分+約20分	刊馮吅	

## 

#### 作り方

- 耐熱容器に材料すべてを入れてかき混ぜ、落と しぶたをする。
- 2 丸皿にのせてレンジ「500W」で約15分加熱する。
- **3** 取出してアクを取り、かき混ぜてレンジ「200W」 で**約20分**加熱する。

☆耐熱容器は、直径20cm深さ9cm程度の物をお使いください。



キー名	両面グリル	付屋品	
加熱時間	約17~20分	小宝吅	

-		<u>材料</u>	(2人分)	<b>)</b>	
	さけ		2切	(1切約80g)	
	しめじ			適量	
	塩・こしょう			各少々	
	バター・酒 …			各少々	
					d

## 作り方

- ◀ さけとしめじは軽く塩、こしょうする。
- **2** 25cm×25cmにアルミホイルを広げてバター をぬり、さけとしめじをのせ、酒をふって包む。
- **3** 丸皿に**2**を並べ**両面グリル**で**約17~20分**焼く。



丰一名	オーブン 「200℃」(予熱し)	付属品		
加熱時間	約40~50分	刊馮吅		
,	材料	<b>D</b>	,	
さつまいも (Mサイズ)2本 (600g)				

#### 作り方

- 1 さつまいもは洗って水気をとる。
- **2** 丸皿にアルミホイルをしく。 さつまいもをはなして並べる。
- 3 オーブン 「200℃」で約40~50分焼く。
- ☆さつまいもの大きさ、形状、太さによって、火の 通り具合が異なります。
  - 火の通りが悪い場合は**オーブン「200℃」**で様子を見ながら加熱してください。



七一夕	ああがいり		
T 10	<b>中面クリル</b>	付屋品	
加熱時間	約20~25分	חחמייונו	

,	材料(2人分)	
	肉1 枚 (約2	
	しょうゆ大さ	
	みりん ······大さ 酒 ·····大さ	: じ½ し
• (	おろししょうが	·適量 🏅

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

#### 作り方

- **1** とり肉は 1 枚を 2 等分し、身の厚い部分を切り 開く。
- Aを混ぜ合わせ、肉を約15分つけておく。
- **3** 丸皿にアルミホイルをしき、皮を上にして並べる。
- ▲ 両面グリルで約20~25分焼く。

☆竹串をさして、赤い肉汁やにごった肉汁がでなけれ ばでき上がりです。

肉の厚さや質によって火の通り具合が異なります。 火の通りが悪いときは、**両面グリル**で様子を見なが ら加熱してください。

## 焼きもち

丰一名	両面グリル	付属品	
加熱時間	約8~10分		



#### 作り方

- **1** 丸皿にアルミホイルをしき、もちをはなして並べる。
- **ク 両面グリル で約8~10分**焼く。

☆焼き色はつきにくいです。ふくれてきたらでき上がりです。



丰一名	オーブン 「160℃」(予熱し)	什屋口	
加熱時間	約18~23分	刊馮吅	(
	-		

	材料(40コ分)	
バター(柔らた	nくしておく) ····	·····45g
	ソス	
∧∫薄力粉 …	··········(合わせ パウダー (ふるう	て \120g
^ (ベーキング)	パウダー しふるう	丿∙小さじ√2

※上記分量は2回分です。

#### 作り方

- **1** ボウルにバターと砂糖を入れて、白っぽくなるまで 練り、卵、バニラエッセンスを加えてよく混ぜる。
- **2** 1にAを加えてサックリと混ぜる。 ラップに包み、冷蔵庫で約30分ねかせる。
- **3** 粉を軽くふった台の上で、生 地を約5mmの厚さに伸ばし、 お好みの形で抜く。




4 丸皿に合わせて切ったオーブ ンシートまたはアルミホイル をしき、3を並べる。

外周 13コ
 内周 7コ

**5** オーブン「160℃」で約18~23分焼く。

# チョコチップクッキー




丰一名	オーブン 「160℃」(予熱し)	#BD	
加熱時間	約18~23分	1) 偶而	

0	材料(16コ分)	<b>)</b> ,
1	バター (柔らかくしておく)	50g
	砂糖	·····40g
	卵黄	····M玉 1 コ分
	バニラエッセンス	·····少々
	チョコチップ	·····50g
i		大さじ2
		こ)100g
	~ (ベーキングパウダー (ふるう	丿∙小さじ∫∕2
9		

※上記分量は2回分です。

## 作り方

- 1 ボウルにバターと砂糖を入れて、白っぽくなるまで 練り、卵黄、バニラエッセンスを入れてよく混ぜる。
- **2** 1にチョコチップとAを入れてサックリと混ぜ、16 コに丸める。
- 3 丸皿に合わせて切ったオーブン シートまたはアルミホイルをし く。2を並べてフォークの背で 約6mmの厚さにして、アーモ ンドを飾る。



**▲ オーブン「160℃」で約18~23分**焼く。

## クッキー作りのコツとポイント

- ●生地の大きさや厚さをそろえる 生地の大きさや厚さが違うと 焼き上がりが均一にならない。
- ●生地がベタベタしてきたときは そのつど冷蔵庫で冷やしながら 作る。
- ●加熱後はすぐに食品を取出す しばらく庫内に放置しておく と、加熱しすぎる場合がある。

## 自動 スポンジケーキ ヒーター加熱



. –	- L-		
キー名	ケーキ	/H屋口	
加熱時間	約39~41分	付属品	
〈手動の場合〉オーブン [150°C] (予熱なし) 約40~45分			

## 

#### $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

## 作り方 共立て法

- **1** 型にサラダ油をぬり、型に合わせて硫酸紙(ケーキ用型紙)をしく。
- **2** ボウルに卵を入れて、ハンドミ キサーでほぐす。
- **3 2**に砂糖を加え、ハンドミキサ ーで文字が書けるくらいまでし っかり泡立てる。

最後の $1 \sim 2$  分は弱を使い、大きい泡を消す。



4 3にバニラエッセンスを入れ、 薄力粉を少しずつふるいながら 加え、生地を底から持ち上げる ようにサックリと粉が消えるま で混ぜる。(生地がリボン状に 落ちるまで混ぜる)



**5** 耐熱容器にバター、牛乳を入れしてラップをする。

丸皿にのせて**レンジ「500W」**で **約30~40秒**加熱してとかす。

**6 4**に**5**を加え、手早く混ぜる。



**7 6**をケーキ型に流し、表面をならす。

型をトントンたたいて大きい泡を抜く。



**8** 丸皿の中央にのせて**ケーキ**を押して焼く。 かまをさして何もついてこなけ

竹串をさして何もついてこなければ焼き上がり。



☆焼き足りないときは、

ずして冷ます。

**手動オーブン「150℃」**で様子を見ながらさらに焼く。

焼き上がったら焼き縮みを防ぐため、型ごと高さ約30cmから1度落として空気を抜く。 底を上にして網にのせ、紙をは



10 シロップは砂糖と水を合わせて 丸皿にのせ **レンジ 「500W」**で**約 30秒**加熱する。

あら熱がとれたらブランデーを 加える。

## ケーキ作りのコツとポイント

#### ●使う型は

金属製の丸型を使う。

#### ●ボウルや泡立て器は

水分や油分のついてない物を使う。ついたまま使うと泡立ちが悪くなる。

#### ●卵は

室温に出しておく。冷蔵庫から出して すぐに使うより、泡立てやすくなる。

#### ●薄力粉は

よくふるった薄力粉を使い、サックリと 底からすくい上げるように混ぜる。 混ぜすぎたり、練ってしまうとふくらみ が悪く、固い仕上がりになる。

状態	断面	原因
<b>良好</b> きめが細かくて均一 ふっくら焼き上がっていて弾力性がある		
ふくらみが悪い きめがつまって いる		<ul><li>●卵の泡立て不足</li><li>●粉の混ぜすぎた</li><li>●練ってしまった</li><li>●生地を長時間放置してしたいしたバターと牛乳を入れたとき、混ぜすぎてしまった</li></ul>
ダマが残った きめが粗い		<ul><li>粉をふるわなかった</li><li>粉合わせ不足</li><li>加熱前に空気を 抜かなかった</li><li>冷める前にケーキを 切った</li></ul>
中央が沈む		<ul><li>卵の泡立てすぎ</li><li>粉をふるわなかった</li><li>粉合わせ不足</li><li>加熱前と加熱後に</li><li>空気を抜かなかった</li></ul>

11 スポンジケーキを横半分に切り、切り口にシロップをぬる。ホイップクリームと薄切りにしたフルーツをはさむ。 表面全体にホイップクリームをぬり、残りのホイップクリームとフルーツで飾る。

## ホイップクリームの作り方

- ボウルに、冷やした生クリーム、砂糖を入れ、氷水でボウルごと冷やしながら泡立てる。
- **2** とろりとしたらバニラエッセンスとラム酒を加え、角が立つまで泡立てる。



## 作り方 別立て法

- 型にサラダ油をぬり、型に合わせ て硫酸紙(ケーキ用型紙)をしく。
- 2 卵は、卵黄と卵白に分け、卵白は大きめのボウルにとる。
- **3** 卵黄に砂糖の半量を入れ、白っぱくマヨネーズ状になるまで泡立てる。



4 卵白は角が立つまで泡立てる。 残りの砂糖を少しずつ入れてさらに泡立てる。



- **5** 4に3を入れて泡を消さないように混ぜ合わせる。
- **6** あとは共立て法の**4**~11と同様に作る。

# かんたんパン(レンジ発酵パン)



キー名	オーブン 「180℃」(強なし)	付尾口	
加熱時間	約17分	小宝吅	

0	材料 ( 6 コ分)	١.
	強力粉	
	サリス (3g) 中乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	塩 ····································	

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

## 作り方

- **1** バターと牛乳を耐熱容器(ボウル)に入れ、 レンジ「500W」で約40~50秒加熱する。 かき混ぜてバターをとかし、40℃程度にする。
- **2** 1にドライイースト、砂糖、塩を順に入れてかき 混ぜる。強力粉を加え、ひとかたまりになるよう に混ぜる。
- 3 ラップをかけて、丸皿にのせ、 レンジ「レンジ発酵」で約4分加熱する。 そのまま庫内で10分休ませる。(一次発酵)
- 4 発酵した生地を軽く押してガス抜きをする。 生地を丸くまとめ、スケッパーか包丁で6等分にする。
- **5** 分割した生地を丸くととのえ、ラップをかけて約15 ~20分休ませる。(ベンチタイム)
- **6** 再度、生地を丸くととのえる。丸皿に合わせて切ったオーブンシートをしき、生地を並べて霧をふく。
- **7** レンジ「レンジ発酵」で約3分 加熱する。そのまま庫内で約10分休ませる。 (二次発酵)



8 オーブン「180℃」で約17分焼く。

# カップラ

キー名	オーブン <b>「170℃」</b> (熱なし)	付尾品	
加熱時間	約20~23分	门周吅	

,-	<b>材料(6 コ分)</b>	)
	バター (柔らかくしておく)	
	砂糖	
	卵	_
	バニラエッセンス	
	むきくるみ (きざむ)	
	A { 薄力粉 (合わせて べーキングパウダー … (ふるう	-\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	アーモンドスライス	
	カップケーキの型(市販のアルミケ	ース)…6コ
9		

- **1** ボウルにバターと砂糖を入れて白っぽくなるまで練る。
- 2 卵を少しずつ入れながらよく混ぜ、バニラエッセンス、くるみを入れて軽く混ぜる。
- **3** Aを入れてサックリと混ぜ、カップケーキの型に分け入れてアーモンドスライスをふる。
- ーモノトスライスをいる。 4 丸皿に並べてオーブン「170℃」 で約20~23分焼く。





丰一名	オーブン 「180℃」(P熱なし)
加熱時間	約17~20分

付属品



## --- 材料 (6 コ分)

強力粉······150g
ドライイースト(予備発酵のいらないもの)…小さじ 1
砂糖 ······20g
塩小さじ½
卵½コ(割りほぐす)+牛乳(40℃) …100mL
バター (柔らかくしておく) ·····20g
サラダ油(ボウルにぬるもの)少々
とき卵

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

## パン作りのコツとポイント

#### ●発酵時間は

季節、室温などにより異なるので、様子を 見ながら加減する。

#### ●発酵のときは

生地が乾燥しないようにラップをかけたり、 霧をふくことを忘れない。

## 作り方



1 ボウルに強力粉、ドライイースト、砂糖、塩、卵、牛乳(40℃)を入れて軽く混ぜた後、バターを入れる。



2 生地をひとまとめにし、 ボウルからはがれるようになったら台の上で たたきつけながら約 20分こねる。



3 表面がなめらかになり、 生地を伸ばして指が透 けて見えるようならで き上がり。 生地を丸くまとめる。



4 油を薄くぬったボウル に入れて霧をふき、ラ ップをかける。丸皿に のせてオーブン「発酵 40℃」で約40~60分発 酵させる。(一次発酵)



5 生地が2〜2.5倍に発酵 したら、指に粉をつけ て中央を押す。穴がそ のまま残ればほどよく 発酵している。



6 発酵した生地を軽く押してガス抜きをする。



**7** 生地を丸くまとめ、ス ケッパーか包丁で6等 分にする。



8 分割した生地を丸くと とのえ、ラップをかけ て約10~15分休ませ る。(ベンチタイム)



9 生地を円すい形にし、 めん棒で伸ばして二等 辺三角形にし、幅の広 いほうからくるくる巻 く。



10 丸皿に合わせて切った オーブンシートまたは アルミホイルをしき、 巻き終わりを下にして 並べ、霧をふく。



**11 オーブン「発酵40℃」** で**約20~40分**、2~ 2.5倍に発酵させる。 (二次発酵)



**12**生地の表面にとき卵を ぬり、**オーブン「180℃」** で**約17~20分**焼く。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

	音をよくお読みいたにさ、次の点をお調へください。	
こんな場合は故障ではありません。		
表示が出ない	<ul> <li>電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。(電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません。)</li> <li>操作後、5分を過ぎていませんか。</li> <li>ドアを開閉してください。(ドアが開いているときは、ドアを閉めてください。)</li> <li>加熱終了後5分過ぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが、故障ではありません。「待機時消費電力ゼロ」のため →2ページ</li> <li>停電していませんか。</li> <li>電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。(電流容量不足)</li> </ul>	
キーを押しても 作動しない	<ul> <li>ドアは確実に閉まっていますか。</li> <li>操作後、5分を過ぎていませんか。</li> <li>ドアを開閉し、もう一度キーを押してください。</li> <li>「待機時消費電力ゼロ」のため → 2 ページ</li> <li>あたため・冷凍食品「1.ピラフ」の仕上がり ▼ (弱め)は 選べません。</li> </ul>	
食品が加熱されない	<ul> <li>レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。</li> <li>スタートを押し忘れていませんか。</li> <li>表示部に「デモ」が表示されていませんか。</li> <li>(店頭展示用(デモ)モードになっています。)</li> <li>▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度、差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。</li> </ul>	
火花が出る	<ul> <li>金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。</li> <li>庫内の壁にアルミホイルなど金属が触れていませんか。</li> <li>食品の量がきわめて少なくありませんか。</li> <li>電波出口、庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。</li> <li>→28ページ</li> </ul>	
煙が出たり、 いやなにおいがする	<ul> <li>◆力ラ焼きをしましたか。→12ページ 庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。</li> <li>◆庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。</li> <li>▶庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後でカラ焼きをしてください。→12ページ</li> </ul>	

こんな場合は故障ではありません。				
調理のでき上がりが悪い	<ul><li>● メニューの材料、分量、作り方を確認してください。</li><li>● 加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。</li><li>● 他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。</li></ul>			
表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる	<ul><li>●冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。</li><li>▶ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。</li></ul>			
加熱中、加熱後に音がする	<ul> <li>レンジ加熱中、「ブーン」「ジィージィー」と音がしますが、これはレンジの動作音です。</li> <li>加熱中の「カチカチ」「カッチン」等の音は、加熱を制御している音で、故障ではありません。</li> <li>熱による膨張、収縮で「ポコッ」「キシキシ」という音が出ることがあります。</li> </ul>			
加熱中に音・庫内灯の明るさ が変化する	● 60Hzのときは断続運転となるため、レンジの動作音・庫内灯の明る さが周期的に変化します。			
丸皿が回らない	<ul><li>●丸皿が白いため、回っていないように見えていませんか。</li><li>▶食品を丸皿の端にのせてあたためで確認してください。</li></ul>			
丸皿、回転アミが左右に回る	●回転方向は一定ではなく、左右どちらにも回ります。			
表示部に「デモ」が 表示されている	<ul><li>●店頭展示用(デモ)モードになっています。</li><li>キーを押しても加熱されません。</li><li>▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度、差込んでください。</li><li>「デモ」が消え、デモモードが解除されます。</li></ul>			

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(RI, ED、ES、PD、PI、PCなど)を、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 (オーブンレンジ)
- 2. 形 名 (RO-DS5)
- 3. お買上げ日 (年月日)
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

※付属品のお買求めは、お買上げの販売店に ご相談ください。



## 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添付)

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

#### ● 保証期間 ●

お買上げ日から、1年です。 ただし、マグネトロン部分は2年です。

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を製造 打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(40~41ページ) にしたがってお調べください。

なお不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

#### ◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていた だきます。

#### ○保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

#### ◎修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

#### ◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。


## ■転居のときは

このオーブンレンジは電源周波数50Hz・60Hz共用です。周波数の異なる地域に転居されても、そのままお使いいただけます。

#### 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ で依頼できない場合は





# ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
  - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
  - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修理窓口 電話受付:365日24時間

## 北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **550 0120-56-8634** 

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

<sup>インター</sup> http://www.melsc.co.jp

青 森 (017) 773-8381

青森市大字野木字野尻 37-184

戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

盛 岡(019)637-7454

盛岡市羽場13地割 30-11 水 沢 (0197) 25-4511

外 田 (018) 865-4471

秋 田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36 横 手 (0182) 32-1785

横手市卸町 3-2

大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44 山 形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21

鶴 岡 (0235) 24-6161

郡 山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1

会 津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7

原 町 (0244) 24-2842 南相馬市原町区桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822

## 関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **550 0120-56-8634** 

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

インター http://www.melsc.co.jp

## 関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリー ダイヤル **550 0120-56-8634** 

通常電話番号 (携帯電話対応)

(06) 6454-3901

ファックス

(06) 6454-3900

インター ネット http://www.melsc.co.jp

## 九州地区

福岡県・佐賀県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

917n **500 0120-56-8634** 

通常電話番号 (携帯電話対応)

(06) 6454-3901

ファックス

(06) 6454-3900

インター http://www.melsc.co.jp

長 崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1

熊 本 (096) 380-0211

熊本市石原 1-10-35 八 代 **(0965) 33-5173** 八代市緑町 13-1

大 分 (097) 558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150

岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

| 沖 縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

## ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

## 三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

## **11 0120-139-365**(無料)


いつも サンキュー 365日

■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049


■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

形	名	RO-DS5		
電源		交流100V	交流100V 50Hz/60Hz共用	
電子レンジ	消費電力 (50Hz/60Hz)	900W/1300W		
	高周波出力	500W・200W相当・140W相当・120W相当		
	発振周波数	2450MHz		
オーブン	消費電力	1140W		
	温度調節	30℃・40℃ (発酵) / 100~250℃		
グリル・トースト	消費電力	1140W		
寸法	外形	幅475×奥行350×高さ280mm		
	庫内(有効)	幅290×奥行310×高さ150mm		
	ターンテーブル (丸皿)直径	275mm		
質 量		14kg		
消費電力量の めやす*1	区 分 名		В	
	電子レンジ機能の年間消費電力量		66.0kWh/年	
	オーブン機能の年間消費電力量		9.6kWh/年	
	年間待機時消費電力量		OkWh/年	
	年間消費電力量		75.6kWh/年	

外形寸法 (単位mm)



側面図



- ※1 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定法による数値です。区分名も同法に基づいてい ます。
- ●60Hz(1300W)時は断続運転となるため、消費電力量は50Hz(900W)時と同じです。調理時間も同じです。
- レンジ出力120~200W相当は、50Hz・60Hzにかかわらず、断続運転となります。
- ●レンジ出力500Wでの連続運転時間は20分間です。その後は自動的に350Wの断続運転となります。
- ●電源プラグを差込んだ状態で、表示部が消灯しているときの消費電力はOWです。「O」表示のときは1.5Wです。
- このオーブンレンジの250℃での運転時間は約12分間です。その後は自動的に200℃に切換わります。 (空焼き防止のためです。庫内に食品が入っている場合、温度は切換わりません。)
- 消費電力量は、使用環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化します。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
- J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる 6 物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の 含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/



●長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品 が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につな がることもあります。

症状はあり ませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- **このような** コゲくさい臭いがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
  - 自動的に切れないときがある。

◆ その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止

故障や事故防止のため 電源プラグを抜いてか ら、必ず販売店にご相 談ください。

## - 菱雷機株式会社

菱電機木-ム機器株式会社

MITSUBISHI RO-DS5

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1